

蓝牙打印机及电池的使用保养说明

一、蓝牙打印机保养说明

打印头清洁不容忽视，每天连续不停的工作打印，毫无疑问对蓝牙打印机打印头的损伤是很大的，所以我们要经常性的保养，就像电脑也需要定时清理。如果长时间不清理，灰尘、异物、粘性物质或其他粘连在打印头或打印机内的污染物会降低打印质量。所以，打印头也要定时清理，脏污时可以按以下方法清洁打印头：

第一、注意事项

- 1、清洁前务必关闭打印机电源。
- 2、由于打印时，打印头会变得很热。因此，如果想要清洁打印头，请关闭打印机电源，并在开始前等待 2~3 分钟。
- 3、清洁打印头时，注意不要触碰打印头的加热部分，以免打印头因静电等造成损坏。
- 4、注意不要刮伤或损坏打印头。

第二、清洁打印头

1、请打开打印机顶盖用清洁笔（或沾有稀释酒精（酒精或异丙醇）的棉棒）沿打印头中间到两边的方向清洁。

2、清洁打印头后，不要立刻使用打印机，等待所使用的清洁酒精完全挥发（1 到 2 分钟），打印头完全干燥后方可使用。

清洁传感器、胶辊和纸张路径

- 1、请打开蓝牙打印机顶盖，取出纸卷。
- 2、使用干燥的棉布或棉棒擦去灰尘或异物。
- 3、将棉布或棉棒浸上医用酒精，用其擦去粘性异物或其他污染物。
- 4、清洁零部件后不要立刻使用打印机，等待酒精完全挥发（1 到 2 分钟），打印机完全干燥后方可使用。

注意：当打印质量或纸张检测性能下降时，清洁零部件。

上述步骤的清洗间隔一般是三天一次，如果打印机使用频繁，最好一天一次。不使用的时候请关闭电源，平时也要注意，在机器在不使用的时候请关闭电

源，让机器尽量保持在低温环境；不要频繁的开关电源，最好能相隔 5-10 分钟，作业环境也尽量选择无灰尘无污染的条件下。

二、蓝牙打印机锂电池保养说明

1、在使用蓝牙打印机前请先确认打印机电池是否正确安装，确认正负极方向，确认完毕电池后，需要在确认电量是否充足，满足实际打印需要。

2、使用原装充电器，否则使用低质量的电池充电器会导致运行时间缩短，电池过早失效，甚至火灾或爆炸。

3、避免接触金属触点。所有电池的触点需要保持最佳性能的清洁。当携带电池时，不要让触点接触金属物体，如钥匙；这可能导致短路，损坏电池或可能导致火灾或爆炸。如果出现脏污，可以试着用橡皮轻轻擦拭。

4、避免经常在高温或低温环境中使用。锂离子电池具有最佳的工作和储存温度。如果它们在极端温度环境中不断使用，这将对电池的使用时间和有用的循环产生负面影响。

5、想发挥锂离子电池的最大效能，就需要经常用它，让锂电内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用锂电，请一定记得每月给锂电完成一个充电周期，即深放深充一次。

6、长期不使用时，应将锂电池取出，置于阴凉干燥处。切不要进行冷冻，避免水气侵蚀。如长时间保存，将电池充到 40% 以上后放置。

7、切记蓝牙打印机使用完毕后，不可放置在潮湿的环境中，否则会引起潮湿对电子期间产生腐蚀，导致蓝牙打印机设备断路，引起火灾或爆炸。